



PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

MONTSTAV CZ s.r.o.

Zpracoval: MONTSTAV CZ s.r.o.
Bergmannova 537, Dolní Rychnov, PSČ 356 04

S účinností od 1.1.2025

Pravidla provozování distribuční soustavy

LDS MONTSTAV CZ s.r.o. má technický charakter, jedná se o výrobní areál (bývalé sklárny), napěťová hladina 22/0,4kV, bez výroben elektrické energie, napájena je pouze z jednoho zdroje – sítě nadřazené distribuční soustavy (DS) – ČEZ Distribuce a.s..

Provozovatel LDS se přihlašuje k Pravidlům provozování distribuční soustavy nadřazené distribuční soustavy a to ČEZ Distribuce, a.s.

<https://www.cezdistribuce.cz/cs/elektroenergeticka-legislativa/pravidla-provozovani-ds>

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Identifikace provozovatele lokální distribuční soustavy:

MONTSTAV CZ s.r.o.
Bergmannova 537
PSČ 356 04 Dolní Rychnov

Společnost s ručením omezením zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2147 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

IČ: 45348821, DIČ: CZ45348821

Osoba odpovědná za distribuci tel.: +420 739 002 644, p. Jan Midlík

2. Na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny č. 120202605 vydané ve smyslu Energetického zákona 458/2000 Sb. provozuje lokální distribuční soustavu o napěťové hladině 0,4 kV.
3. Internetová adresa: www.montstav.cz
email: obchod@montstav.cz